

おん ど けい アルコール温度計 の正しい使い方


正しいはかりかた

アルコール温度計は、「えきだめ」のまわりの温度(空気や土など)をはかることができます。

えき先




- ① 目もりを読むときは、温度計の正面しょうめんから見る。
(ななめから見ると正しく読みとれない)
- ② えきだめにふれたり、息いきがかからないようにする。
- ③ えき先が動かなくなってから読む。
- ④ えき先が線と線の間にあるときは、近いほうを読む。



えきだめに息がかからないようにして、えき先を正面から見る。

注意すること

- ① 割れやすいため丁寧ていねいに扱うこと。
- ② 温度計で土ほを掘らないこと。
- ③ ケースに入れて持ち運ぶこと。
- ④ ビーカーなど液体をかき混ぜまぜない。



えき先が線と線の間にあるときは、近いほうを読む。
この場合は、14℃

えきだめ

(アルコール温度計)



理科教育を支援する

公益社団法人 日本理科教育振興協会

TEL. 03-3294-0715 ホームページ <http://www.japse.or.jp>